



- F - Sicherung
- GV - Gasmagnetventil
- H1 - Störleuchte Brenner
- H2 - Betriebsleuchte
- H3 - Signalleuchte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- H4 - Signalleuchte Filter verschmutzt
- K1 - Relais Radialgebläse (extern)
- PF - Filterdruckdose
- R1 - Außentemperaturfühler
- R2 - Systemtemperatursensor
- RT - Raumthermostat

- S1 - Wählschalter
- S2 - Resettaste
- STB1/STB2 - Sicherheitstemperaturbegrenzer
- VLV - Verbrennungsluftventilator
- W-sensor - Kondenswassersensor
- WS - Reparaturschalter

- Klemmleisten XA
- Klemmleisten XB