



- F1 - Sicherung
- GV - Gasmagnetventil
- H1 - Störleuchte Brenner
- H2 - Betriebsleuchte
- H3 - Signalleuchte Sicherheitstemperaturbegrenzer
- H4 - Signalleuchte Filter verschmutzt
- K1 - Relais Radialgebläse (extern)
- K2 - Relais
- MK - Bypass Gasmagnetventil
- PF - Filterdruckdose
- R2 - Systemtemperatursensor
- RT - Raumthermostat

- S1 - Wählschalter
- S2 - Reset taste
- STB1/STB2 - Sicherheitstemperaturbegrenzer
- VLV - Verbrennungsluftventilator
- WS - Reparaturschalter

- Klemmleisten XA
- Klemmleisten XB